

3M respirator 9312 (FFP1)



Lastnosti: dolomite preizkus (D) ,
z izdišnim ventilom

Tip filtra: prašni filter

Znamke: 3M

Predpis: EN 149



OPIS IZDELKA za 3M respirator 9312 (FFP1)

Plosko zložljiv respirator za enkratno uporabo, ki ponuja zanesljivo in učinkovito zaščito pred nizkimi stopnjami drobnega prahu in megle.

Izdišni ventil 3M™ Cool Flow™ preprečuje kopičenje toplote in vlage ter zagotavlja nizek upor pri dihanju • tridelna zasnova se idealno prilagaja različnim oblikam obraza, omogoča več gibov obraza pri govorjenju in je udobna za nošenje • posebna oblika nosnega dela se prilagaja popolnoma na nos • ekstra mehak flis na notranji strani • vgrajena sponka za nos • primerna za ljudi, ki nosijo očala, tesnilna točka na vrhu maske zmanjšuje zamegljenost • inovativen trak za brado za enostavno nanašanje in udobno prileganje • zložen • individualno zapakirano

ZAŠČITNA STOPNJA: FFP1 NR D

PREDPIS

certificiran v skladu z:

EN 149:2001 + A1:2009

PAKIRANJE: paket = 10 kos., karton = 12 paketov

PODROČJA UPORABE: gradbeništvo, kmetijstvo, kamnolom, livarna, kemična industrija, obdelava in predelava kovin, farmacevtska industrija

	ŠT. IZD.
	3M-9312

PREDPISI za 3M respirator 9312 (FFP1)

EN
149

EN 149 | Zaščita dihal - Filtrirna polmaska za zaščito pred delci



Evropski standard EN 149 določa minimalne zahteve za polobrazne maske za zaščito pred trdnimi delci, razen za pokrivala v sili. Da bi lahko ugotovili skladnost z zahtevami, so vključeni laboratorijski testi in praktični preizkusi učinkovitosti.

Priloga A1 vključuje razširjene preizkuse:

Škodljive delce lahko sestavljajo trdni ali tekoči delci.

Merjenje zmogljivosti filtra s pomočjo "preizkusa nalaganja" za določitev stopnje zaščite FFP1,2 ali 3:

Zaščitna stopnja	Zmogljivost	Prekoračitev
1	Majhna	do 4-kratna MAK-vrednost
2	Srednja	do 10-kratna MAK-vrednost
3	Velika	do 30-kratna MAK-vrednost

Maska, ki je opravila „preizkus nalaganja“ se lahko uporablja za eno izmeno.

— **NR** = samo za eno izmeno (ni za večkratno uporabo (non reusable))

Če želite masko uporabiti večkrat, je po 24 urah skladiščenja potrebna ponovna preučitev.

— **R** = večkratna uporaba (reusable)

Za "R-maske" je Dolomite preizkus "D" obvezen, za NR maske, ki so opravile Dolomite preizkus, pa je značilna zelo velika sposobnost absorpcije prahu.